

DUBSTACK®

プロテクター7点セット DSHP-01 取扱説明書

※小さなお子様がご使用になる場合は※

保護者の方が当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様に付き添ってください。

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。

本製品はスケートボード用のヘルメット、プロテクターとして使用されることを目的としています。
それ以外の目的（自転車、オートバイなど）で使用しないでください。

FOR USE IN JAPAN ONLY

使用者は、必ずこの取扱説明書の内容を理解してからご使用下さい。

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

品質表示

型番	DSHP-01M	DSHP-01L
セット内容	ヘルメット / エルボーパッド（左右） / ニーパッド（左右） / リストパッド（左右）	
サイズ	M	L
適応サイズ	ヘルメット：54～58cm	ヘルメット：58～62cm
品質表示	ヘルメット：ABS樹脂、発泡ポリスチレン、ポリエステル リストパッド：ナイロン、ポリウレタン、ポリエチレン エルボーパッド：ナイロン、ポリウレタン、ポリエチレン ニーパッド：ナイロン、ポリウレタン、ポリエチレン	



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- 製品の改造及び分解は絶対におやめください。思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。
- あごひもやストラップは正しくしっかり締めてください。あごひもやベルトが緩い状態でのご使用は走行中や転倒した際にヘルメットがずれ、重大なけがにつながるおそれがあります。
- 本製品の付近で火気を使用しないでください。火災の原因となるおそれがあります。
- 不要になった梱包袋を頭からかぶらないでください。窒息など重大な事故につながるおそれがあります。
- 本製品をお子様がご使用になる際は必ず保護者の方が付き添い、お子様から目を離さず、常に本製品が正しく装着されているか確認してください。
- 本製品をお子様がご使用になる際は、必ず保護者の方がヘルメットとプロテクターの装着を行ってください。
- 大きな衝撃を受けたヘルメットはご使用にならないでください。外観上の損傷がなくても、内部の緩衝材が劣化・破損し、本来の性能を発揮できない可能性があります。
- 本製品は、周囲に人がいない広い場所で使用してください。衝突や転倒により、思わぬ事故が発生するおそれがあります。

- 本製品は、周囲にあごひもやストラップが引っかかるものがある場所ではご使用にならないでください。あごひもやストラップが引っかかることで、首や頭部に重大な事故が発生するおそれがあります。
- 道路交通法では、交通の頻繁（ひんぱん）な道路をスケートボードで走行することは禁止されています。また、各自治体の条例等で走行が禁じられている場所もあります。本製品を使用する際は、走行可能な場所かご確認の上でご使用ください。
- 飲酒状態や体調が万全でない状態でのご使用はおやめください。思わぬ事故やけがの原因となるおそれがあります。
- ヘルメットとプロテクターは、いかなる事故や転倒に対しても絶対安全というものではありません。万一の際に危険の度合いを減らす装備の一つで、安全の一要素としてご理解のうえご使用ください。
- スケートボードは本質的に危険が伴います。すべての状況下での安全を完全に保証するものではなく死傷事故の危険性があることをご理解の上で行ってください。



注意

物的損害の発生または傷害などを負う可能性が想定される内容を示しています。


- あごひもやストラップを締める際は、毛髪や皮膚を挟まないようご注意ください。けがをするおそれがあります。
- 本製品にはいかなる装飾も施さないでください。装飾に使用されている塗料等によって材質が侵され衝撃吸収力が低下し、本来の性能が発揮できない可能性があります。
- 本製品のいずれかの部品にひび、破損などの異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。けがをするおそれがあります。
- エルボーパッドとニーパッドを装着する際は、長袖および衣服の上から装着してください。
- 長時間装着する場合は、圧迫などにより皮膚障害や血行障害を引き起こすおそれがあります。適宜装着し直すなどしてください。
- 本製品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地の色移りする場合があります。
- アレルギー体質の方や肌が敏感な方は、使用前に医師へご相談ください。
- 装着部に腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合は使用しないでください。患部を悪化させるおそれがあります。
- 本製品の装着部に腫れ、湿疹、かぶれなどの異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、専門機関を受診してください。
- 雨や強風など天候が悪い時や夜間のご使用はおやめください。転倒など思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 悪路でのご使用はおやめください。転倒によりけがをするおそれがあります。
- 本製品を投げたり蹴ったりしないでください。破損したり、緩衝材に衝撃が加わったりすることで、本来の性能を発揮できない可能性があります。
- 本製品は永久的に機能性、安全性を維持できるものではありません。1～3年を目処に新しい製品に交換してください。
- 本製品を保管する際は、本製品の上にものを載せたり、鋭利な刃物などと接触させたりしないでください。破損するおそれがあります。
- 下記のような場所での保管はおやめください。劣化や色あせ、カビなどが発生するおそれがあります。
 - 直射日光に長時間さらされる場所
 - 冷暖房器具の熱や風が直接あたる場所
 - 高温多湿な場所
 - 風雨にさらされる屋外

■ メンテナンス方法


- 各パーツに破損や異常がないか、定期的に製品全体を点検してください。破損や異常が認められた場合は直ちに使用を中止してください。
- 本製品が濡れたり湿ったりした場合は、直ちに水分を乾いた布で十分に拭き取り、風通しの良い日陰でよく乾かしてください。濡れたまま放置しておくと、カビやサビ、臭気の原因となります。
- 本製品を清掃する際はアルコール、ベンジン、磨き粉などは使用しないでください。変色や変形の原因となります。
- 本製品を清掃する際は柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品を水拭きする場合は固く絞った柔らかい布で拭き上げ、直射日光が当たらない風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。湿気が残っていると、劣化やカビ、サビの原因となります。
- 本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。

■ 製品説明


ヘルメット本体




リストパッド×2




エルボーパッド×2




ニーパッド×2



インナーパッド



インナーパッドセット (7mm厚)
×1



フロントインナーパッド (3mm厚)
×1

※7mm厚のものはヘルメット内部に装着されています。

■ 使用方法

【ストラップホルダーの外し方 / とめ方】


ストラップホルダーの両端2か所にあるリリースボタンを下図矢印（↓）の向きに押すと外れます。とめるときはストラップホルダーをカチッと音がするまでしっかり押し込んでください。



【ヘルメットの正しいかぶり方】

ヘルメットを前から後ろにかけて水平になるようにかぶってください。

ヘルメットをかぶり、上から見るとヘルメット本体の先端部がやっと見えるくらいが水平になっている状態です。ただし、頭の形などによって個人差がありますので、水平になっている状態の目安を鏡でご確認ください。



【インナーパッドの着脱方法】

インナーパッドは面ファスナーによる着脱式です。

おでこ側のフロントインナーパッドは3mm厚と7mm厚のものが同梱されています。お好みのフィット感に合わせて交換してください。

※7mm厚のインナーパッドが取り付けられた状態で梱包されています。

取り外し方法

インナーパッドを取り外す際は、パッドの端から中央に向かってゆっくりとはがします。

取り付け方法

インナーパッドを取り付ける際は、端から位置を合わせてゆっくりと貼り付けます。貼付け位置にズレが無いことを確認したら、接着に不足がないようにしっかりと押し付けてください。


インナーパッドのお手入れ方法

インナーパッドが汚れた際は、水で手洗いすることができます。

※洗濯機の使用はおやめください。

【リストパッドの着脱方法】


中央ベルト裏面に「L、R」の表記があります。Lを左手にRを右手に装着してください。面ファスナーが手の甲側に来るよう配置し、指穴に親指を通してください。ベルトを面ファスナーに固定して、ゆるみや過度な締め付けがないよう調整してください。




【エルボーパッドとニーパッドの見分け方】

エルボーパッドとニーパッドはプロテクター部分のボタンの数で見分けることができます。

エルボーパッド




ニーパッド



【エルボーパッドの着脱方法】

ベルト裏面に「L、R」の表記があります。Lを左肘にRを右肘に装着してください。留め具がある方が手首側になるよう着用し、プラスチックパーツが肘に来るよう調整してください。下側のベルトは留め具に通した後、面ファスナーに固定してください。ゆるみや過度な締め付けがないよう調整してください。



【ニーパッドの着脱方法】

ベルト裏面に「L、R」の表記があります。Lを左脚にRを右脚に装着してください。上側ベルト裏面にあるL、R表記に合わせて装着してください。プラスチックパーツが膝頭に来るよう着用してください。下側のベルトは留め具に通した後、面ファスナーに固定してください。ゆるみや過度な締め付けがないよう調整してください。

