DUBSTACK®

スケートボードカバー
サーフボードデッキカバー
取扱説明書

DSB-DC01
DSS-DC01S/DSS-DC02M/DSS-DC03L

本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。またお読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。お買い上げ日、または商品到着日から７日間以内に不具合が無いかをご確認くださいますようお願いいたします。該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。外装用の袋は、乳幼児や小さなお子様にとって窒息の危険がともないます。開封後は速やかに処分してください。

本製品はスケートボード用/サーフボード用のカバーです。
本来の用途以外では使用しないでください。
製品に関する最新の情報、サポート情報等は、ホームページでご確認いただけますので、定期的にご覧ください。

Instruction

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product. This product is designed and manufactured for use in Japan only. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan. The importer shall translate this instruction manual into the appropriate language for the users of this product. The distributor shall make the users of this product understand the contents of this instruction manual.

※当説明書内容の無断転用を禁止します。
Copyright 2025 be-s Co., Ltd. All rights reserved.

⚠ 警告　死亡または重症などを負う可能性が想定される内容を示しています。

●乳幼児や小さなお子様の手の届くところで保管しないでください。思わぬ事故の原因となる可能性があります。

⚠ 注意　傷害を負う可能性または物理的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

●本製品は構造上、完全に浸水を防ぐものではありません。状況によっては浸水の恐れがあります。
●生地や各部の縫製は、無理な力を加えるなど乱暴な扱いをすると破損する恐れがあります。
●濡れたまま長時間放置しないでください。
●汗や雨、使用時の摩擦などにより色落ちや色移りの可能性があります。
●高温・多湿の環境で、長時間他の素材と密着させると、色移りが生じる可能性があります。
●長時間にわたる直射日光・蛍光灯・照明の当たる場所での使用や保管は、変色や劣化の恐れがあります。
●製品をストーブなど熱源のそば、直射日光の当たる高温の場所などに放置しないでください。変形、変色、引火の恐れがあります。
●アイロンは掛けないでください。変形、変色、引火の恐れがあります。

メンテナンス・廃棄方法

●製品が濡れた場合は、乾いたタオルなどで水分を拭き取り、直射日光の当たらない場所で十分に乾かしてください。濡れたまま放置すると、変色や生地の劣化、においの原因となります。
●汚れを落とす際は、水分を含んだぞうきんを使用してください。アルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。
●廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

品質表示

型番	DSB-DC01	DSS-DC01S	DSS-DC02M	DSS-DC03L
適応ボード	スケートボード	サーフボード（ショート）	サーフボード（ミッドレングス）	サーフボード（ロング）
		5'~6'6"	6'7"～8'4"	8'5"～10'
材質	ポリエステル			
生産国	中国			

各部名称